



(RU) Клеевой пистолет для творчества

арт./art.: MGG-25

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

Клеевой пистолет – универсальный инструмент для быстрого и удобного склеивания различных материалов, натуральных или синтетических: дерева, ткани, бумаги, картона, стекла, керамики, кожи, металла и т.д.

• Для работы с пистолетом используйте **клеевые стержни диаметром 7 мм.**

• Пистолет имеет **специальный клапан** для подачи клея. Благодаря ему **клей самопроизвольно не вытекает** из законечника пистолета и расходуется экономично.

• Пистолет оснащен **двумя видами подставок** (металлической и пластиковой), на которые следует устанавливать прибор во время работы.

• Перед началом работы убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые и сухие. При наличии загрязнений (жира, пыли, ржавчины и т.д.) прочность склеивания уменьшится.

• В случае налипания остатков клея на законечник пистолета следует дождаться полного остывания пистолета и механическим путем удалить загрязнение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите пистолет на горизонтальную поверхность, используя металлическую или пластиковую подставку.

2. Вставьте клеевой стержень в отверстие для установки стержней в тыльной части корпуса до упора.

3. Подключите пистолет к сети питания.

4. Подождите 4-5 минут, чтобы клей нагрелся и расплавился.

5. Для подачи клея нажмите курок. Меняя силу нажима, можно регулировать количества выходящего клея.

6. Продолжительность работы пистолетом не должна быть дольше 40 минут, после чего необходимо сделать перерыв 5-10 минут, отключив пистолет от сети.

7. По окончании работы отключите пистолет, вынув штепсель из розетки. Дайте пистолету полностью остыть.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Клеевой пистолет следует хранить при комнатной температуре, вне досягаемости детей и домашних животных.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Используйте только клеевые стержни подходящей толщины (7 мм).

• Не прикасайтесь к расплавленному клею и законечнику пистолета. Температура нагрева составляет 150-180°С. В случае попадания горячего клея на кожу, поместите пораженный участок под холодную воду. Не удаляйте клей самостоятельно, обратитесь к врачу.

• Чтобы избежать непроизвольного вытекания клея, нагрейте пистолет до рабочей температуры. Затем, прокрутив стержень вокруг своей оси, аккуратно вытаскивайте его и опорожните плавильную камеру, нажимая на курок. Небольшой объем плавильной камеры пистолета позволяет **экономно расходовать цветной клей.**

• Исключайте попадание влаги на прибор. Не работайте в помещениях с повышенной влажностью.

• Не используйте клеевой пистолет вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов. При повреждении шнура питания и поломке прибора обратитесь в мастерскую по ремонту электроприборов.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, либо при отсутствии у них необходимого опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

(KZ) Желімдеу пистолети

арт.: MGG-25

Тиімді және қауіпсіз жұмыс үшін берілген нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны алдағы анықтамалар үшін сақтап қойыңыз.

Желім пистолеті – әртүрлі табиғи немесе синтетикалық материалдарды жылдам әрі ыңғайлы желімдеуге арналған әмбебап құрал: ағаш, мата, қағаз, картон, шыны, керамика, тері, металл және т.б.

• Пистолетпен жұмыс істеу үшін **диаметрі 7 мм желімді білікшені пайдаланаңыз.**

• Пистолеттің желімді жіберуге арналған **арнайы қақпағы** бар. Оның арқасында желім пистолет ұшынан өздігінен **ағып кетпейді** және үнемді түрде жұмсалады.

• Пистолет жұмыс істеу кезінде апапты орнату қажет болатын екі **түрлі тұғырықпен** (металл және пластик) жабдықталған.

• Жұмысты бастау алдында, желімденетін беткейлердің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Ластанулар (май, шаң, тот және т.б.) бар болған жағдайда, желімдену беріктігі азаяды.

• Желім қалдықтары пистолет ұшына жабысып қалған жағдайда, пистолеттің толық сууын күтіп, ластануларды механикалық жолмен алып тастау қажет.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

1. Металл немесе пластик тұғырықты пайдалана отырып пистолетті көлденең беткейге орнатыңыз.

2. Өзектерді корпустың сыртқы жағына таяп қою үшін, желімді білікшені саңылауға орнатыңыз.

3. Пистолетті қуат көзіне қосыңыз.

4. Желімнің қызып, балқуын 4-5 минут күтіңіз.

5. Желімді шығару үшін, шүріппені басыңыз. Басу күшін өзгерту арқылы шығатын желім мөлшерін реттеуге болады.

6. Пистолетпен жұмыс істеу ұзақтығы 40 минуттан аспауы тиіс, осыдан кейін пистолетті желіден ажыратып, 5-10 минут үзіліс жариялау қажет.

7. Жұмыс аяқталғаннан кейін ашаны розеткадан шығарып, пистолетті сөндіріңіз. Пистолетті толық суытыңыз.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Желімді пистолетті балалар мен жануарларға қолжетімсіз жерде, бөлме температурасы барысында сақтау қажет.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

• Тек лайықты қалыңдықтағы желімді өзекті пайдаланыңыз (7 мм).

• Балқытылған желімді және пистолет ұшын ұстамаңыз. Қызу температурасы 150-180°С-ты құрайды. Ыстық желім теріге тиген жағдайда, зақымданған тері аумағын салқын су астында ұстаңыз. Желімді өз бетіңізше алып тастамаңыз, дәрігерге жүгініңіз.

• Жұмсалмаған өзекті шығарып тастау үшін, пистолетті жұмыс температурасына дейін қыздырыңыз. Содан кейін, өзекті өз осі бойымен бұрай отырып оны мұқият шығарып тастаңыз және шүріппені басып, тиісті камераны босатыңыз. Пистолеттің дұрыс камерасының аздаған көлемі **түсті желімді үнемді жұмсауға мүмкіндік береді**

• Аспапқа ылғалдың енуіне жол бермеңіз. Ылғалдылығы жоғары үй-жайларда жұмыс істемеңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның қадағалауында болмаса немесе аспапты пайдалану бойынша нұсқау алмаған болса немесе олардың қажетті тәжірибесі немесе білімі жоқ болған жағдайда, аспап физикалық немесе ақыл-ой қабілеті төмен тұлғалардың (балалармен қоса алғанда) пайдалануына арналмаған.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.

• Желімді пистолетті жеңіл тұтанатын сұйықтықтардың немесе газдардың жанында пайдаланбаңыз. Қуат сымы зақымдалған және аспап сынған жағдайда, электр аспаптарды жөндейтін шеберге жүгініңіз.



Не давать детям дошкольного возраста!
Do not give to preschool age children!
Мектепке дейінгі жастағы балаларға беруге болмайды!