

из своей группы листов: A1-A15, B1-B15, C1-C5, D1-D16.
Обратите внимание на обозначения стержней: AL и BL – для котика из группы A, BL и BR – для котика из группы B, CL и CR – для котика из группы C, DL и DR – для котика из группы D

Только для котика В:
Наденьте детали 8L-14L на
стержень 8L.
Затем приклейте детали 12*-17*
к указанному месту на 11L.

*Рекомендуем использовать
аэрозольные краски

