



FR-41



LED

Лампа настольная

Технические характеристики

Светодиодный источник света	Панельная лампа	Максимальное освещение (на 30 см)	>1000 люкс
Световой поток	> 350 люменов	Рабочее напряжение	постоянный ток 12В 1А
Цветовая температура	5000-6000 К	Максимальная мощность	10Вт

В комплект входит: лампа настольная, адаптер питания, батарейка CR2032 (3V), инструкция.

Внимание:

- Используйте светильник только по назначению.
- Во избежание удара током, не разбирайте изделие самостоятельно.
- Во избежание повреждения лампы не выходите за предусмотренный диапазон наклона соединяющихся деталей.
- Не используйте лампу при высоких температурах и в условиях повышенной влажности. Избегайте продолжительного попадания солнечных лучей.
- Не направляйте светодиодный источник света в глаза.
- При неработающем дисплее, для начала, попробуйте заменить батарейку. Если это не поможет, то обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- При возникновении указанных ниже обстоятельств, выключите лампу из розетки и прекратите ее использование (при необходимости обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту):
 - повреждение электропровода, адаптера или вилки;
 - контакт лампы с водой или попадание ее внутрь;
 - поломка корпуса или деталей конструкции;
 - возникновение искр или дыма;
 - повреждений светодиодного модуля.

Произведено на европейском оборудовании под тщательным контролем специалистов. Страна изготовления – Китай. Изготовитель: Шэньчжень Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. Адрес: 2/эт., 3/эт. и 4/эт. (3), строение 2, Инновационный Парк Хунфа, Лэчжунцяо, Цзювэй Комьюнити, Ханчэн Сабдистрикт, Баоань Дистрикт, Шэньчжень, Китай. Импортёр/организация, уполномоченная принимать претензии на территории ЕАЭС: ООО «Оптима». Адрес: 111024, Россия, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3, корп. 1, этаж 2, кабинет 38. © Все права защищены.

Дата изготовления:




Основные функции

- Использование светодиодного панельного источника света, мягкая оптическая линия для защиты глаз.
- Высококачественная светодиодная лампа и компоненты, более концентрированное освещение.
- Высокочувствительная сенсорная панель, элегантное управление
- 5 уровней яркости в зависимости от различных требований к освещённости.
- Складывающаяся конструкция с вращением по двум осям, легко выставить необходимый угол освещения.
- Низкое потребление электроэнергии, экономия 80% по сравнению с лампой накаливания.
- Не содержит вольфрам, ртути и другие токсичные металлы, обладает высокой экологичностью.
- Не содержит хрупких стеклянных деталей, легка и безопасна в использовании.
- Продолжительный срок службы, более 15 000 часов.
- Цифровой экранный дисплей с календарём и будильником.

"0" УФ-свет	Мягкий свет для защиты глаз	Дневной свет	Экологичность
Не наносит вреда коже	Светофильтр, не допускающий головкружения	Естественное освещение	Не содержит ртути и свинец

Замена батарейки



Руководство пользователя



- Подсоедините адаптер к разъёму задней части ножки лампы.




- Прикоснитесь, чтобы включить электропитание (см. Инструкцию по эксплуатации)



Регулировка ножки и головки лампы:

- При регулировке ножки лампы придерживайте корпус.
- Диапазон регулировки ножки: 150° (выход за пределы диапазона может привести к поломке лампы)
- При регулировке головки лампы следите за соединениями во избежание их блокировки



- Диапазон регулировки: 40° в каждую сторону (выход за пределы диапазона может привести к поломке лампы)



Зона освещения:

- Регулируемый угол стойки лампы: 75°
- При регулировке ножки лампы придерживайте корпус

Инструкция по эксплуатации


- Сенсорная кнопка: инструкция по регулировке освещения (см. иллюстрации ниже)



- Непосредственное включение/выключение лампы

- Регулировка яркости (свет сильнее или слабее) кнопками вверх/вниз

- Инструкция по использованию календаря: (см. иллюстрации ниже)



Установка даты и времени:

- В обычном режиме нажмите кнопку «S», чтобы перейти к функциям установки, нажимайте далее эту кнопку для получения доступа к функциям в указанной последовательности:

Часы – Минуты – Год – Месяц – День недели
- Для установки необходимого значения нажимайте кнопки «вверх» и «вниз», день недели меняется автоматически при изменении даты.
- В режиме установки нажмите кнопку «M» или не трогайте кнопки в течение одной минуты для выхода из режима установки. На экране высветится установленное время.
- В обычном режиме для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматом времени нажмите кнопку «вниз».

Установка повтора сигнала:

- В обычном режиме нажмите кнопку «M» для перехода к установкам будильника.
- В режиме будильника нажмите кнопку «S», чтобы установить время будильника в следующей последовательности:

Часы – Минуты – Повтор сигнала – Мелодия – Выход
- Для установки необходимого значения нажимайте кнопки «вверх» и «вниз».
- В режиме будильника нажимайте кнопки «вверх» и «вниз» для включения и выключения будильника и повтора сигнала.

Функции включаются/выключаются в следующей последовательности: будильник вкл. – повтор сигнала вкл. – будильник выкл. – повтор сигнала выкл.
- Когда наступит время срабатывания будильника, он будет звонить в течение одной минуты, затем сигнал прекратится, а затем раздастся повторный сигнал. Чтобы выключить будильник, нажмите любую кнопку.

Переключение формата температуры:

- В обычном режиме нажмите кнопку «вниз» для переключения между форматами «F» (по Фаренгейту) и «C» (по Цельсию).